

特色介绍

FEATURE INTRODUCTION



两种电压，等功率单三相一体发电机

Two voltage, equal power single three-phase integrated generator


转到 230V时：单相发电7KW

转到 400V时：三相发电7KW



一机两用，操作简单，维保更省心

One machine dual-use, simple operation, more worry-free maintenance



单三相等功率发电机，快捷、方便，无需搬运2次，一次性解决不同负载用电问题



一台机器的价格，两台机器的功能

The price of one machine, the function of two machines

一省施工、保养维修费用

二省采购费用

三省人工运输费用



OHV四冲程发动机

优质 • 可靠

quality and reliability

OHV四冲程发动机，动力强劲、马力足，排放低
大缸径行程，性能稳定。



双重保护系统

性能 • 可靠

Reliable Performance

缺机油保护（图右）：在缺机油时，发动机自动熄火；
过载保护（图左）：当所带负载超负荷时，机器自动停止。



加粗型框架 移动便捷

结实 • 便携

Strong and durable

加粗型框架设计，适合野外施工搬抬移动
标配万向移动脚轮，随推随移，方便快捷



技术参数

产品参数

PRODUCT PARAMETER

机组型号	BRDS9000		BRDS9000E	
相数	单相	三相	单相	三相
额定电压	230V	400/230V	230V	400/230V
额定功率	7.0Kw	7.0Kw	7.0Kw	7.0Kw
最大功率	7.5Kw	7.5Kw	7.5Kw	7.5Kw
功率因素	1.0	0.8	1.0	0.8
发动机型号	192F		192FD	
启动方式	手启动		电启动	
频率	50Hz			
油箱容量	25L(90#以上无铅汽油)			
机油容量	1.1L(四冲程摩托车机油)			
毛 重	97Kg		103Kg	
净 重	93Kg		97Kg	
外包装尺寸	775mm*580mm*625mm			

产品细节







注意事项

温馨提示

KINDLY REMINDER

- 1、发电机在使用前，请仔细阅读说明书；
- 2、新发电机在使用时，请先加入适量四冲程摩托车机油（柴油发电机使用CD级以上的柴油发动机机油）再启动；
- 3、请将发电机放在通风良好的环境下使用，以免发生有害气体中毒；
- 4、不得在发电机运行时添加汽油（柴油发电机请添加柴油），请先停机冷却3分钟以上再注入汽油或柴油。

产品应用

应用案例 APPLICATION CASE



基站用发电机



配套用发电机



站台 市政施工



道路养护施工



通讯发电油机



成品仓库



应急抢修施工



防汛内涝抢险



整装待发